

MONTERINGSVEJL. FOR SISER STRYGEFOLIER – THE LETTER SHOP – 12.20

Strygefolie består af 2 lag – selve folien og et plastiklag. Plastiklaget er skinnende og folien/limsiden er mat. Plastiklaget fungerer som transfertape for strygefolien. Man skærer spejlvendt i folielaget/limsiden og ned til plastiklaget. Plastiklaget skal blive siddende på folien indtil, tekst el. motiv er presset på. På nogle strygefolier skal plasticlaget pilles af, mens folien stadig er varm – på andre, når folien er kølet af.

Brug ikke skyllemiddel, hvis tøjet vaskes inden, det påsættes strygefolie. De folier, der kan tumbles, bør ikke tumbles ved højere grader end, de kan vaskes ved. Vask først tøjet 24 timer efter montering og vend altid vrangen ud på tøjet.

Stryg/pres teksten for at fjerne evt. fugt inden monteringen påbegyndes. Man stryger ikke, når man sætter folie på med et strygejern – man skal presse og det skal være på et hårdt underlag. Alle folierne kan sættes på med et medium pres undtagen Hi-5, der skal presses hårdt. Læg et stykke bagepapir/teflon ark mellem folie og presse/strygejern.

Vi anbefaler, at man bruger et infrarødt termometer (kan købes i byggemarkeder) til at kontrollere strygejernet eller pressens reelle temperatur, inden monteringen startes.

P.S. Film	150 grader i 15 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 60 grader, kan tumbles
P.S. Stretch	160 grader i 20 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 60 grader, kan tumbles
P.S. Extra	160 grader i 15 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 40 grader, kan tumbles
P.S. Electric	150 grader i 15 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 60 grader, kan tumbles
FOIL	135 grader i 15 sek. Pil varmt. Vask: max 40 grader
Lumen	150 grader i 15 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 40 grader, kan tumbles
Hi – 5	120 grader i 5 sek. ved en tekstilvægt på < 150 g. pr. kvadrat meter og 150 grader ved vægt > 150 gram. Hårdt pres. Pil varmt el. koldt. Vask: max 60 grader, kan tumbles
Stripflock	160 grader i 15 sek. Pil koldt. Vask: max 60 grader, kan tumbles
Moda Glitter 2	160 grader i 15 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 40 grader
Glitter M. Vernice	150 grader i 15 sek. Pil koldt. Vask: max 40 grader
Thermo Reflex	150 grader i 3 sek. Pil plastiklaget af koldt. Herefter presses igen i 10 sek. Vask: Holdbarheden afhænger af vasketemperaturen. 100 vaske ved 60 gr. - 30 vaske ved 75 gr. - 30 vaske ved 90 gr. Kan tumbles
3D XPD	175 grader. Først hæftes folien med et medium tryk i 3 – 5 sek., herved falder plastiklaget af – det er meningen. Herefter varmes folien i yderligere 25 – 30 sek. Nu skal pressens låg el. strygejernet svæve ca. 3 mm over folien, så folien kan få plads til at udvide sig i højden. Vask: max 60 grader, kan tumbles. Husk at fjerne det tynde sorte beskyttelseslag, inder der skæres i folien
Brick	155 grader i først 5 sek. på forsiden. Herefter vendes tøjet og der varmes yderligere 15 sek. på bagsiden. Vask: max 60 grader, kan tumbles

Sparkle	155 grader i 15 sek. Pil varmt. Vask: max 60 grader
Spejlfolie	150 grader i 8 – 10 sek. Pil koldt. Vask max 40 grader
EasyPatterns	<p>Folien sidder på en polyesterfilm (hvid). Skær folien på forsiden (det printede lag), der skal ikke spejlvendes, som ved andre strygefolier.</p> <p>Efter skæring pilles (weedes) det skårne motiv/tekst.</p> <p>Motivet/teksten påføres herefter TTD - applikationstape til varmeoverførsel.</p> <p>Fjern polyesterfilmen og placer dit motiv/tekst på emnet, som du ønsker at overføre printet på med selve folien ned mod tøjet.</p> <p>Printet skal have 155 grader C i 15 sek.</p> <p>TTD tapen kan fjernes både varmt og koldt.</p> <p>Husk at lægge et teflonark/bagepapir mellem tapen og jernet/pressen.</p> <p>Vask ved max 40 grader</p>
Holografisk	155 grader i 15 sek. Pil koldt. Vask max.40 grader