

MONTERINGSVEJLEDNING FOR SISER STRYGEFOLIER – THE LETTER SHOP

Strygefolie består af 2 lag – selve folien og et plastiklag. Plastiklaget er skinnende og folien/limsiden er mat. Plastiklaget fungerer som transfertape for strygefolien.

Man skærer spejlvendt i folielaget/limsiden og ned til plastiklaget.

Plastiklaget skal blive siddende på folien indtil, tekst el. motiv er presset på. På nogle strygefolier skal plastiklaget pilles af, mens folien stadig er varm – på andre, når folien er kølet af.

Brug ikke skyllemiddel, hvis tøjet vaskes inden, det skal påsættes strygefolie. De folier, der kan tumles, bør ikke tumles ved højere grader end, de kan vaskes ved. Vend altid vrangen ud på tøjet. Man stryger ikke, når man sætter folie på med et strygejern – man skal presse og det skal være på et hårdt underlag. Alle folierne kan sættes på med et medium pres undtagen Hi-5, der skal presses hårdt. Læg et stykke bagepapir el. et teflon ark mellem folie og presse/strygejern.

Vi anbefaler, at man bruger et infrarødt termometer (kan købes i byggemarkeder) til at kontrollere strygejernet eller pressens reelle temperatur inden, monteringen startes.

Vask først tøjet 24 timer efter montering.

P.S. Film 150 grader i 15 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 60 grader, kan tumles

P.S. Stretch 160 grader i 20 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 60 grader, kan tumles

P.S. Extra 160 grader i 15 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: 40 grader, kan tumles

P.S. Electric 150 grader i 15 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 60 grader, kan tumles

FOIL 135 grader i 15 sek. Pil varmt. Vask: max 40 grader

Lumen 150 grader i 15 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 40 grader, kan tumles

Hi – 5 120 grader i 5 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 60 grader, kan tumles

Stripflock 160 grader i 15 sek. Pil koldt. Vask: max 60 grader, kan tumles

Moda Glitter 2 160 grader i 15 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 40 grader

Glitter M. Vernice 150 grader i 15 sek. Pil koldt. Vask: max 40 grader

Thermo Reflex 150 grader i 10 sek. Pil varmt. Vask: max 60 grader, kan tumles.
Først hæftes folien i 2-3 sek. med et moderat tryk. Herefter presses med et moderat tryk i 10 sek.

3D XPD 175 grader. Først hæftes folien med et moderat tryk i 3 – 5 sek., herved falder plastiklaget af – det er meningen. Herefter varmes folien i yderligere 25 – 30 sek. Nu skal pressens låg el. strygejernet svæve ca. 3 mm over folien, så folien kan få plads til at udvide sig i højden. Vask: max 60 grader, kan tumles.
Husk at fjerne det tynde sorte beskyttelseslag, inder der skæres i folien

Brick 155 grader i først 5 sek. på forsiden. Herefter vendes tøjet og der varmes yderligere 15 sek. på bagsiden. Vask: max 60 grader, kan tumles

Sparkle 155 grader i 15 sek. Pil varmt. Vask: max. 60 grader

Rigtig god fornøjelse!

Montering vejl. Siser 01.20